

MANUAL DE USUARIO KEY990 – RADIO RELOJ PARLANTE

Este radio-reloj parlante funciona con dos pilas tipo AA. Coloque las pilas siguiendo la orientación indicada en el compartimento de pilas. Recuerde cambiar ambas pilas simultáneamente.

Deshágase de las pilas gastadas en los lugares específicos para ello. Las pilas gastadas son altamente contaminantes.

FUNCIÓN RADIO:

Para activar la radio, ponga el interruptor de la parte trasera de la radio en posición "RADIO ON". Pulse "RESET" para eliminar los canales sintonizados previamente y, a continuación, el botón "SCAN". La radio iniciará automáticamente la sintonización de emisoras. Al localizar una emisora con señal suficiente, se interrumpirá la búsqueda de emisoras. Pulse el botón "SCAN" repetidamente hasta que localice la emisora deseada.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ**Fijar la hora del reloj parlante:**

- Pulse el botón "MODO". El reloj anunciará: "configurar hora".
- Pulse el botón "HORA" para fijar la hora actual. Pulse esta tecla hasta que el reloj anuncie la hora deseada.
- Para fijar los minutos, pulse el botón "MIN". Púlselo sucesivamente hasta que el reloj anuncie el minuto actual.
- Pulse "MODO" hasta que el reloj vuelva al modo de uso normal.

Fijar la hora de la alarma:

- Pulse el botón "MODO" hasta que el reloj anuncie: "configurar hora de la alarma"
- Pulse el botón "HORA" hasta que el reloj anuncie la hora de alarma deseada.
- Pulse el botón "MINUTO" hasta que el reloj anuncie el minuto de alarma deseado.
- Pulse el botón "MODO" hasta que el reloj vuelva al modo de funcionamiento normal.

Selección del sonido de alarma:

- Pulse el botón "MODO" hasta que el reloj anuncie: "configurar el sonido de la alarma"

- Pulse los botones "HORA" o "MINUTO" para seleccionar el tono de alarma deseado (tres posibilidades).

Activación de la alarma:

En modo normal, pulse la tecla "HORA" para activar y desactivar la alarma.

Para apagar la alarma pulse "HORA" o "MINUTO". Si pulsa el botón superior, la alarma se repetirá cada 10 minutos.

Activación de la campanilla de las horas

En reposo, pulse la tecla "MIN" para activar el aviso horario (campanilla de las horas). Si está activado, el reloj anunciará "campanilla de las horas activada". Pulse de nuevo "MIN" para desactivar esta función (el reloj anunciará "campanilla de las horas desactivada").

